



# PURE AND SIMPLE

Chorégraphe : Marie SØRENSEN  
Description : 32 temps, 4 murs, ligne  
Niveau : débutant  
Départ : 2 x 8 temps  
Musique : " Pure and Simple " de Dolly Parton

## 1-8 ROCK, RECOVER, CHASSE, ROCK, RECOVER, CHASSE

- 1-2 Croiser le PD devant le PG, revenir en appui sur le PG
- 3&4 Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD à D
- 5-6 Croiser le PG devant le PD, revenir en appui sur le PD
- 7&8 Poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G

## 9-16 STEP ½ TURN, SHUFFLE, STEP ½ TURN, SHUFFLE

- 1-2 Poser le PD devant, ½ T à G (PDC sur PG)
- 3&4 Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant
- 5-6 Poser le PG devant, ½ T à D (PDC sur PD)
- 7&8 Poser le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant

## 17-24 ROCKIN' CHAIR, ROCK, RECOVER ¼ TURN RIGHT, CROSS SHUFFLE

- 1-2 Poser le PD devant, revenir en appui sur le PG
- 3-4 Poser le PD derrière, revenir en appui sur le PG
- 5&6 Poser le PD devant, revenir en appui sur le PG, ¼ T à D en posant le PD à D
- 7&8 Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD (03:00)

## 25-32 FULL RUMBA BOX

- 1&2 Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD derrière
- 3&4 Poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant
- 5&6 Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant
- 7&8 Poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant